

# 電話をかける

2

基本的な操作のご案内

**1** アンテナを伸ばし、電源が入っていることを確認する



電波状態を確認してください。

**2** 電話番号をダイヤルする




- 一般電話  
必ず市外局番からダイヤルしてください。
- 携帯電話・自動車電話・PHS  
「0」から始まる全桁の電話番号をダイヤルしてください。

**3** 電話番号を確認し、**Power** を押す



相手につながると通話できます。通話中は、通話時間の目安が表示されます。

**4** **Power** を押す



通話が終了し、通話時間の目安が表示されます。V401Tを閉じて通話も終了します。

## 間違えてダイヤルしたときは

**Power** を押すか、**Clear** を長く（約1秒以上）押して待受画面に戻します。**Clear** を短く押すと、右端から1桁ずつ消すことができます。

## 相手がお話し中のときは

「プープー…」という話中音が聞こえます。

**Power** を押して電話を切り、しばらくたってから再度かけ直してください。

## 国際電話の使い方

V401Tから、国際電話サービスがご利用になれます。

詳しくはボーダフォンサービスガイドブックを参照してください。また、操作方法については13-28ページを参照してください。

**重要**


一般に携帯電話のアンテナに触れますと無線感度が弱まります。ご使用の際は、アンテナに触れないようにご注意ください。

## ■以前かけた電話番号にもう一度かける


以前にかけた電話の日時や電話番号を最新の20件まで記憶し、電話をかけ直すことができます。[リダイヤル]

**1** **リダイヤル** を押す

最後にかけた相手の電話番号と日時・時刻が表示されます。



**2** **リダイヤル** で電話番号を検索する



**3** 電話番号を確認し、**Power** を押す



相手につながると通話できます。通話中は、通話時間の目安が表示されます。

**4** **Power** を押す



通話が終了し、通話時間の目安が表示されます。V401Tを閉じて通話も終了します。






**重要**

シークレットメモリ（㊦5-13ページ）に登録された番号に電話をかけた場合、リダイヤルには記憶されません。

2

基本的な操作のご案内

## 補足

- 操作2の画面で  (送信) を押しても電話をかけることができます。
- メモリダイヤルに登録されている相手に電話をかけると、ディスプレイには名前が表示されます。ただし、シークレットメモリ (P.5-13ページ) に登録している相手の場合は、シークレットモード中でなければ名前は表示されません。
- リダイヤルの電話番号は20桁まで表示されます。電話番号が20桁を超える場合は、操作1、2の画面で  (表示) を押すと、選択している相手の電話番号を全桁確認できます。
- リダイヤルの内容は電源を切っても消えません。
- 通話の状況によっては、すべての履歴が残らない場合があります。
- リダイヤルの件数が20件を超えると、一番古い履歴から順に消去されます。
- 通話中にリダイヤルを確認する場合は、 を長く (約1秒以上) 押します。
- リダイヤルを表示中に  (MENU)  (X) を押して、以下の操作を行うことができます。
  - ・ 新規メモリダイヤル／メモリダイヤル追加／メモリダイヤル呼出／メール作成／184発信／186発信／1件消去／全件消去